



Sicklaslussens Tumregler

Tänk på säkerheten

Veva inte ner slussluckorna i botten
Stäng av gångvägen vid övre slussen
med skylten Slussning pågår
Lämna aldrig slussområdet obevakat eller olåst

När du lämnar slussen skall:

Vid övre och nedre slussen:

En slusslucka till nedre slussporten vara helt öppen
Övriga slussluckor skall vara stängda
Lämna aldrig övre slussen fylld

Dokumentation

För in uppgift på slussande båtar (gäller även den egna båten)
För in vattenstånd - OK om vatten rinner in i Dammsjön
Nivå ifall det är lågt vattenstånd i Järlasjön och Dammsjön
Slussa ej tillåten vid vattennivå i Järlasjön under 4,8 m

Underhåll

Rensa bort ogräs vid övre och nedre sluss
Vid fel på slussen anmäl till Jan Nord 0736149198
eller Anders Österlund 0708160137

Kom ihåg

Att dela ut biljetter. Ta bort skräp utefter strandpromenaden och vid slussplatserna
Att föra vidare ros eller ris från de slussande till styrelsen

Kontaktpersoner

Namnlista med telefonnummer och e-post till Styrelse och Slussfunktionärer finns i loggboken på plats vid slussen.

/styrelsen 2005-11-16